

LEVEL

Elmetto da alta quota in ABS

Specifiche:

- Bardatura in nylon
- Regolazione posteriore della calotta
- Fascia antisudore con imbottiture tessili assorbenti e traspiranti
- Sottogola in gomma regolabile e con sgancio rapido
- Fori di aerazione
- Buona resistenza all'impatto e alla perforazione
- Idoneo per lavori in quota
- Peso: 472 g

Imballaggio:

Unità minima 1 pezzo

Cartone da 25 pezzi

Campi d'impiego:

- Industria, magazzini, cantieri edili, lavori ad alta quota, ecc.



LEVEL

L'elmetto LEVEL è il nuovo accessorio per la protezione del capo di Neri S.p.A.

È in grado di proteggere il capo da urti e impatti durante le attività, anche ad alta quota.

Realizzato in ABS un materiale resistente, con fascia antisudore imbottita traspirante e sottogola regolabile, si afferma uno strumento di protezione comodo e duraturo per l'attività lavorativa.

Grazie ai fori di aerazioni risulta confortevole e utilizzabile anche per periodi prolungati.

Adatto per i lavori edili, di carpenteria e per tutte le attività in quota.

Info Tecniche

Articolo	LEVEL
Codice	131103 - 131104 - 131105
Colore	bianco - giallo - arancio
Categoria	Elmetti di protezione per l'industria
Certificazioni	 EN 397:2012 +A1:2012

Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificazioni e test

La marcatura CE indica che questo elmetto è un dispositivo di protezione individuale conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425. La marcatura EN 397:2012+A1:2012 indica che l'elmetto è stato fabbricato nel rispetto di tale norma.

Come indossare e regolare l'elmetto

Per un'adeguata protezione, l'elmetto deve essere adattato e regolato alla taglia della testa dell'utilizzatore. Prima di indossare l'elmetto girare la manopola del cricchetto sotto-nucale in senso antiorario, finché la fascia si allarga fino alla misura massima.

Indossare l'elmetto e procedere alla regolazione della bardatura.

L'elmetto deve sempre essere indossato basso sul davanti, in modo da proteggere la fronte.

La regolazione deve essere effettuata nei seguenti modi:

- regolare la lunghezza della fascia, ruotando manualmente la manopola del cricchetto in senso orario, finché la fascia raggiunge la misura desiderata. Non stringere troppo.
- variare l'altezza di calzata verticale, scegliendo una delle 4 posizioni del meccanismo di piolini ad incastro. In questo modo si garantisce un adattamento ottimale alla forma e alla taglia della testa, che corrisponde ad una circonferenza compresa tra 53 e 63 cm. La corretta regolazione della bardatura interna consente all'elmetto di rimanere saldamente in testa e di ottimizzare il confort dell'utilizzatore durante l'uso.

Avvertenza: Sotto all'elmetto non deve mai essere indossato nulla.

Nota: Per assicurare un perfetto montaggio della bardatura, ogni sua fibbia in plastica deve essere inserita nel corrispondente alloggiamento interno, nella calotta dell'elmetto.

Per il sottogola invece, inserire i suoi ancoraggi all'interno della calotta dell'elmetto, nei fori laterali appositi. Con l'elmetto calzato sulla testa dell'utente, regolare la lunghezza del sottogola mediante la regolazione della fibbia, in maniera tale che rimanga teso sotto il mento.

La regolazione dell'elmetto deve essere verificata ogni volta che lo si indossa.

Manutenzione

Ispezionare regolarmente l'elmetto per rilevare eventuali danni visibili.

Prima di ogni utilizzo l'elmetto deve essere esaminato accuratamente. Se si rilevano segni di invecchiamento o di danneggiamento meccanico e/o chimico, l'elmetto non deve più essere utilizzato. Anche in caso di dubbio, l'elmetto deve essere immediatamente sostituito.

Dopo l'uso: se l'elmetto è sporco o contaminato (olio, vernice, catrame, ecc.), in particolare sulla superficie esterna, è necessario pulirlo. L'elmetto non deve essere lasciato contaminato se si intende riutilizzarlo.

Per la pulizia, procedere come indicato di seguito.

Pulizia

E' consigliabile pulire regolarmente l'elmetto. La forma dell'elmetto ed i materiali con cui è realizzato ne facilitano la pulizia e la manutenzione. Per la pulizia utilizzare acqua tiepida e detergente neutro.

Sciacquare ed asciugare con un panno morbido. Non asciugare al sole o vicino a fonti di calore.

Non utilizzare mai solventi, acqua molto calda o prodotti abrasivi.

Per facilitare la pulizia interna, togliere la bardatura dalla calotta.

Stoccaggio e conservazione

Gli elmetti sono confezionati in scatole di cartone.

Gli elmetti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Si raccomanda di conservarli lontano da sostanze chimiche (vapori organici), solventi e abrasivi. Non appoggiare alcun peso sull'imballo.

Scadenza

Se si rispettano le raccomandazioni inerenti la manutenzione e lo stoccaggio, e se non ha subito alcun danno, l'elmetto conserva le proprie caratteristiche protettive per lungo tempo. Tuttavia la durata massima dell'elmetto, anche se conservato e utilizzato correttamente, è di 5 anni dalla data di fabbricazione.

Nota: La data di fabbricazione è impressa sotto la visiera di ogni elmetto (mese/anno).

Avvertenze

L'elmetto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se l'elmetto è correttamente indossato, regolato ed in perfetto stato di conservazione.

Le caratteristiche protettive vengono alterate qualora l'elmetto abbia subito modifiche non autorizzate.

L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante.

I materiali con cui è fabbricata la parte di bardatura che viene a contatto con la pelle, non causano notoriamente irritazioni.

Ad ogni modo se viene notata una qualsiasi reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico.

Note

Gli elmetti di protezione devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.